

OPENMOVE S661

Uživatelská příručka




Další podrobnosti naleznete  
v následujícím textu



[userguide.shokz.net/openmove](http://userguide.shokz.net/openmove)

8000500089 (A1)

## Zapnutí/Vypnutí



### Zapnutí sluchátek

Stiskněte a na 2 vteřiny podržte tlačítka zapnutí/hlasitosti až kontrolka LED začne modře blikat.


### Vypnutí sluchátek

Stiskněte a na 3 vteřiny podržte tlačítka zapnutí/hlasitosti až kontrolka LED začne červeně blikat.

Tlačítko zapnutí/hlasitosti


Tlačítko hlasitost

## Párování ①




1. Párování začněte s **vypnutými** sluchátky OpenMove.
2. Stiskněte a na **5 vteřin podržte** tlačítko **Volume+** až LED kontrolka začne **modro-červeně blikat**.

## Párování ②



3. Otevřete **Bluetooth** nastavení vašeho zařízení a zvolte "**OpenMove by Shokz**." Audrey oznámí "connected" (připojeno)


## Multifunkční tlačítko



- ▶ Jedním kliknutím spustíte **Přehrávání/přerušeni hudby**
- ▶▶ Dvojitým kliknutím spustíte **přehrávání následující skladby**
- ▶▶▶ Trojitým kliknutím spustíte **přehrávání předcházející skladby**
- ☎ Jedním kliknutím **Přijmete hovor**
- ☎ Jedním kliknutím **Hovor ukončíte**

OPENMOVE S661

Užívateľský manuál




Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledujúcom texte

SHOKZ

[userguide.shokz.net/openmove](http://userguide.shokz.net/openmove)

8000500089 (A1)


## Zapnutie/Vypnutie



Zapnutie slúchadiel  
Stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlá zapnutia/hlasitosti až kým kontrolka LED nezačne blikať na modro.


Vypnutie slúchadiel  
Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlá zapnutia/hlasitosti až kým kontrolka LED nezačne blikať na červeno.

## Párovanie ①




1. Párovanie začnite s **vypnutými** slúchadlami OpenMove.
2. Stlačte a na **5 sekúnd** podržte tlačidlo **Volume+** až LED kontrolka začne **modro-červeno blikať**.

## Párovanie ②



3. Otvorte **Bluetooth** nastavenia vášho zariadenia a zvolte "**OpenMove by Shokz.**" Audrey oznámi "connected" (pripojené)

## Multifunkčné tlačidlo



- ▶|| Jedným kliknutím spustíte **Prehrávanie/prerušenie hudby**
- ▶▶ Dvojitým kliknutím spustíte **prehrávanie nasledujúcej skladby**
- ▶▶▶ Trojitým kliknutím spustíte **prehrávanie predchádzajúcej skladby**
- ☎ Jedným kliknutím **Prijmete hovor**
- ☎ Jedným kliknutím **Hovor ukončíte**